



PRACE SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNE

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.

UWAGA

Większość robót w budownictwie należy do szczególnie niebezpiecznych. Ryzyka im towarzyszące są wysokie, a ich wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zależy nie tylko od właściwej organizacji pracy, lecz także zachowań człowieka. Dlatego prace szczególnie niebezpieczne wymagają właściwego przygotowania oraz szczególnego nadzoru.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:

- zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

A. WSTĘP

1. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, czy nie należą one do szczególnie niebezpiecznych.
2. Prace zaliczone do szczególnie niebezpiecznych zostały wymienione w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych” przyjętych w przedsiębiorstwie.
3. Właściwie przeprowadzona Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest podstawą planowania, przygotowania i prowadzenia robót w sposób bezpieczny. Pomaga także kwalifikować prace jako szczególnie niebezpieczne.
4. W Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót należy szczególnie zwrócić uwagę na:
 - zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń,
 - przyjęcie metod i sposobów eliminacji lub ograniczenia zagrożeń adekwatnie do potrzeb,
 - ustalenie ryzyk resztkowych oraz takie ich monitorowanie, aby nie przekroczyły wartości dopuszczalnych, warunkujących bezpieczne prowadzenie robót,
 - formułowanie wniosków zrozumiałych dla uczestników procesu i jednoznacznie wskazujących na skutki nieprzestrzegania ustaleń.
5. Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić na pisemne polecenie, które ustala porządek i konieczne wymagania, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych. Wzór protokołu w zał.

B. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT

1. Wymagany jest stały, wykwalifikowany i kompetentny nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem prac szczególnie niebezpiecznych.
2. Zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy systematycznie i szczegółowo instruować w zakresie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących przy poszczególnych czynnościach.
3. Wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, należy stosować ochrony zbiorowe i zabezpieczenia mające pierwszeństwo przed ochronami indywidualnymi.
4. Każdy zatrudniony jest zobowiązany do stosowania hełmu ochronnego, właściwej odzieży i obuwia oraz indywidualnych środków bezpieczeństwa wynikających z zagrożeń na danym stanowisku.
5. Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
6. Miejsce prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych należy przygotować i oznakować zgodnie z IBWR oraz Planem Zagospodarowania Placu Budowy.
7. Obowiązują standardy szczegółowe dla każdego rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych.